

## 轻智能坐便器 遥控器操作说明

(适用于 E011, E012)



## 一、遥控器配对说明

智能坐便器上电后 10 秒内同时按下  +  键进入对码模式，红色指示灯闪烁。若对码成功，智能坐便器蜂鸣器短鸣 3 声，松开按键后，即可进行遥控操作。

**注意：**遥控器电量不足时会影响使用，请及时更换电池。

## 二、遥控器操作说明

## 1、冲水功能

短按一次 ，启动冲水功能，用于大便冲水。

## 2、半冲功能

短按一次 ，启动半冲功能，用于小便冲水。

## 3、座温调节功能

短按一次 ，座圈温度增加一档，依次以“低-中-高-关闭-低-中-高”循环，指示灯依蓝色（低）、粉色（中）、红色（高）关闭（熄灭）状态指示。

## 4、夜灯功能

短按一次 ，开启或关闭夜灯。

## 5、泡沫盾功能

长按 3 秒 ，开启泡沫盾，上冲喷射口喷出泡沫，防止落便溅水。

## 6、氛围灯功能

长按 3 秒 ，开启或关闭氛围灯。

## 7、智能节电设置

长按 3 秒 ，开启或关闭智能节电设置，智能节电状态，座圈处于低挡保温状态。

## 8、脚感自动冲水设置

长按 3 秒 ，开启或关闭脚感自动冲水设置，脚感自动冲水开启时，当脚靠近脚感传感器智能座便器自动进行冲水。

## 9、智能泡沫盾设置

同时按下  + ，开启或关闭智能泡沫盾设置。智能泡沫盾开启时，当人体着座，泡沫自动从上喷口喷出泡沫。

## 10、关盖自动冲水设置

同时按下  + ，开启或关闭关盖自动冲水设置。当关盖自动冲水开启时，则离座自动冲水关闭。当人体着座后，再离开，上盖关闭，智能座便器进行冲水。防止冲厕时气溶胶飞溅。

## 11、四季恒温设置

同时按下  + ，开启或关闭四季恒温设置。当四季恒温开启时，座圈温度自动根据环境温度自动调节到一个舒适的座圈温度。

## 12、离座自动冲水设置

同时按下  + ，开启或关闭离座自动冲水设置。离座自动冲水开启时，则关盖冲水功能关闭，当人体着座后，再离开，智能座便器自动开启冲水功能。

---End---