

轻智能坐便器 遥控器操作说明

(适用于 E013, E014)



一、遥控器配对说明

智能坐便器上电后 10 秒内同时按下  +  键进入对码模式，红色指示灯闪烁。若对码成功，智能坐便器蜂鸣器短鸣 3 声，松开按键后，即可进行遥控操作。

注意：遥控器电量不足时会影响使用，请及时更换电池。

二、遥控器操作说明

1、冲水功能

短按一次 ，启动冲水功能，用于大便冲水。

2、翻圈翻盖功能

短按一次 ，启动翻圈翻盖功能。若上盖关闭，则打开上盖，再按一次则打开座圈，再按一次则关闭座圈，再按一次则关闭上盖，依次方式循环。

3、座温调节功能

短按一次 ，座圈温度增加一档，依次以“低-中-高-关闭-低-中-高”循环，指示灯依蓝色（低）、粉色（中）、红色（高）关闭（熄灭）状态指示。

4、夜灯功能

短按一次 ，开启或关闭夜灯

5、泡沫盾功能

长按 3 秒 ，开启泡沫盾，上冲喷射口喷出泡沫，防止落便溅水。

6、氛围灯功能

长按 3 秒 ，开启或关闭氛围灯。

7、智能节电设置

长按 3 秒 ，开启或关闭智能节电设置，智能节电状态，座圈处于低挡保温状态。

8、感应翻盖设置

长按 3 秒 ，开启或关闭感应翻盖设置。上盖关闭时，智能座便器检测到人体靠近，上盖自动开启。

9、智能泡沫盾设置

同时按下  + ，开启或关闭智能泡沫盾设置。智能泡沫盾开启时，当人体着座，泡沫自动从上喷口喷出泡沫。

10、自动除臭设置

同时按下  + ，开启或关闭自动除臭设置。自动除臭开启时，当人体着座，除臭功能自动开启，当人体离开后，除臭自动关闭。

11、四季恒温设置

同时按下  + ，开启或关闭四季恒温设置。当四季恒温开启时，座圈温度自动根据周围环境温度自动调节到一个舒适的座圈温度。

12、离座自动冲水设置

同时按下  + ，开启或关闭离座自动冲水设置。离座自动冲水开启时，则关盖冲水功能关闭，当人体着座后，再离开，智能座便器自动开启冲水功能。

13、调节感应翻盖距离设置

同时按下  + ，感应距离增加一档，依次以“近-中-远-近-低-中-远”循环，指示灯依蓝色（近）、粉色（中）、红色（远）状态显示。

---End---